


CHAUFFE-EAU TOUS COURANTS STEATITE

RESISTANCE 5 OU 6 BORNES SUIVANT MODELE


Avant toute manipulation sur l'appareil, il est impératif de couper l'alimentation électrique.

1 - RESISTANCE 5 BORNES

★ CABLAGE TRIPHASE 400V




★ CABLAGE MONOPHASE 230V



Avant toute manipulation sur l'appareil, il est impératif de couper l'alimentation électrique.

2 - RESISTANCE 6 BORNES

★ CABLAGE TRIPHASE 400V



★ CABLAGE MONOPHASE 230V

