




⚠ Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.
 Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
 Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.




En double interrupteur lumineux, le voyant permet de repérer l'interrupteur dans l'obscurité. Voyants réf : 997 97, 997 98



NO066HC801 © Legrand 2006

En double interrupteur témoin, le voyant est allumé lorsque l'éclairage fonctionne. Voyant réf : 997 99



10 A - 230 V~
2300 W maxi

entrée



Fil rigide section 1,5 mm²

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- - - - - ⊥ (terre) = vert/jaune

⚠ **Ne pas ouvrir l'appareil.** Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.

• **En français:** Lire attentivement les conditions d'installation et d'utilisation pour éviter les risques de choc électrique ou d'incendie.
 • **En néerlandais:** Lees de installatie- en gebruiksaanwijzingen niet strikt na te leven, kan er gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.
 • **En portugais:** Não se deve abrir este aparelho. Todos os produtos Legrand devem exclusivamente ser abertos e reparados por pessoal formado e habilitado pela Legrand. Qualquer abertura ou reparação não autorizada anula a integridade das responsabilidades, direitos de substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios da marca Legrand. Antes de qualquer intervenção, desligar o aparelho.
 • **En grec:** Μην ανοίγετε το προϊόν. Όλα τα προϊόντα Legrand πρέπει να ανοίγονται και να επισκευάζονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Legrand. Οποιαδήποτε άδουλη ή επισκευή που δεν είναι εξουσιοδοτημένη από την Legrand, ακυρώνει οποιαδήποτε ευθύνη, δικαιώματα αντικατάστασης ή εγγυήσεων. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ της Legrand. Πριν οποιαδήποτε επέμβαση, κόψτε το ρεύμα.

1

2

- Vis non fournies
- Schroeven niet meegeleverd
- Parafusos não fornecidos
- Schraube nicht beigeack
- Δεν περιλαμβάνονται βίδες
- Tornillos no suministrados

3

- Fil rigide section 1,5 mm²
- Stijve draad sectie: 1,5 mm²
- Conductor rígido sección 1,5 mm²
- Drahtquerschnitt: max. 1,5 mm²
- Μονόκλωβο καλώδιο 1,5 mm²
- Para cable rígido de 1,5 mm² de sección

- En interrupteur. Commande d'un seul endroit.
- Als schakelaar. Bediening vanop 1 plaats.
- Como interruptor. Comando a partir de um único local.
- Funktion als Ausschalter. Schaltet von einer Stelle einen Lichtkreis.
- Χρησιμεύει ως διακόπτης ενός σημείου.
- Como interruptor. Controla el circuito desde un punto.
- En va-et-vient. Commande de 2 endroits différents.
- Als wisselschakelaar. Bediening vanop 2 verschillende plaatsen.
- Como comutador de escada. Comando a partir de dois locais diferentes.
- Funktion als Wächerschalterschalter. Schaltet von zwei Stellen einen Lichtkreis.
- Χρησιμεύει ως διακόπτης δύο διαφορετικών σημείων.
- Como interruptor. Controla el circuito desde 2 puntos.

10 A - 230 V~
2300 W maxi

- ⊥ (terre) = vert/jaune
- (aarding) = groen/geel
- (neutre) = blauw
- (neuro) = azil
- (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- (fase) = alles behalve blauw en groen/geel
- (fase) = todos excepto azul y verde/amarillo
- (Phase) = Schwarz/Braun
- (fase) = todos excepto azul y verde/amarillo
- (terre) = vert/jaune
- (aarding) = groen/geel
- (neutre) = blauw
- (neuro) = azil
- (terre) = verde/amarillo
- (terra) = verde/amarillo
- (terra) = verde/amarillo
- (Neutralleiter) = Blau
- (ουδέτερος) = μπλε
- (neuro) = azul
- (neuro) = azul
- (Erdleiter) = Gelb/Grün
- (γείωση) = μπλε/κίτρινο
- (terra) = verde/amarillo
- (terra) = verde/amarillo

LE04896AA © Legrand 2006