

## Paramétrer les fins de courses sur tout store ou volet motorisé (PML, SML S...)

**Exemple** : Votre volet roulant s'arrête en position intermédiaire, avant sa fin de course basse.

### Sur transformateur KUX 100 :

- Couper l'alimentation du secteur 230V durant 1 minute
- A la remise en tension, faire un « stop-descente » (appui bref) sur la télécommande 1 voie (à effectuer dans les 30 secondes).



(stop-descente)

### Sur fenêtre électrique motorisée INTEGRA®, ou Kit de motorisation :

- Couper l'alimentation du secteur 230V durant 1 minute
- A la remise en tension, faire « arrêter-fermeture » sur la télécommande KLR 200 ou « stop-descente » sur la KLR 100 (à effectuer dans les 30 secondes).



(Arrêter-fermeture)

1

2